




# LIEFERPROGRAMM

# Projektor Anschluss-Platte für Projektor-Halterungen

Aktualisiert 08-2019

## Serie PR 50 / PR-Junior / PR70

PR50	<b>Projektorhalterung</b>	
PR50.16	mit	Gewinde M16 Standard
PR50.12	oder	Gewinde M12
PR50.10	oder	Gewinde M10
PR50.16.100	Farbe	Silber Struktur
PR50.16.200	Farbe	Anthrazit
PR50.16.300	Farbe	Weiss RAL 9010



### Bestell Beispiel:

PR50.16.300	PR-Halterung Weiss
PR.JUNIOR16	PR-JUNIOR Edelstahl Natur
PR70.16.200	PR-Halterung Anthrazit
PR.AB122	Projektor Halterungs Platte für Panasonic PT-L735
<b>SELMO Verlängerungen im Baukastensystem (siehe unter SELMO 30 / 50 / 60)</b>	
SE52.21.00.020	SELMO Verlängerung Deckenflansch / Standard
SE52.22.16.030	SELMO Verlängerung Anschlussadapter M16 Gewinde / Standard

Lager - Artikel ab Lager lieferbar

Projektor	Lager	Typ / Modell	Abstand Linse = A / mm	Farbe	Artikel No.
<b>3M</b>	X	MP8745	200	S	PR.AB032.064
3M	X	MP 7640	100	S	PR.AB031.128
3M	X	X - 75 / 68	130	S	PR.AB197.199
3M	X	X - 80 / 90		W	PR.AB158.216
3M	X	X - 55	130	S	PR.AB136.200
3M	X	MP8765	130	A	PR.AB127
3M		DMS 700 / 710		W	PR.AB250
3M	X	X 62 / X 66 35 / 46 /	145	W	PR.AB256
<b>A+K</b>	X	X 200 / X 210 / 201	170	A	PR.AB002.006
A+K		EMP 5600 / 7600 / 7700	215	S	PR.AB009.053
A+K	X	EMP 8100 / 8150 / 9100	230	S	PR.AB010.054
A+K	X	EMP 5350	210	S	PR.AB011.049
A+K	X	EMP 50 / 505 / 70 / 715	120	S	PR.AB014.050

A+K	X	EMP 800 / 810	135	S	PR.AB030.051
<b>ACER</b>	X	PD 721	125	A	PR.AB152
ACER	X	PD523/525/527/528/116/125/5260/5270/5280 / 5370	110	A	PR.AB203
ACER		PD 723 / 725	145	S	PR.AB184
ACER	X	XD1270		A	PR.AB241
ACER	X	P 7270 / 7280		A	PR.AB304
ACER	X	H 7530		W	PR.AB320
ACER	X	P1166 / 1266 / 1270 / 5271 / 5390 / 5290		A	PR.AB335
ACER	X	P 5403 / S5201M		A	PR.AB330.340
ACER		P1340 / X111 / 1140 / 1240 / 1340		W/A	PR.AB397
ACER		P5227 / 5327 / 1285 / 1385 / S1385		A/W	PR.AB403
ACER		P7505		A	PR.AB404
ACER		P1183/1283/1380/1383/1510 / M403/413/420/ M423/450 / PE-S42/X42/W40/42/840		A	PR.AB420
ACER		P-6600		A	PR.AB404.424
ACER		VL-7860		W	PR.AB140.443
<b>ASK</b>	X	C100 / C90 / C95 / C105	170	A	PR.AB002
ASK	X	Impression A9	220	S	PR.AB009.075
ASK	X	C 300 / Astro Beam X 310	200	A	PR.AB040.047
ASK		C 20	110	A	PR.AB046.088
ASK	X	C 200	170	S	PR.AB082.132
ASK	X	C 160 / C180 / X250	150	S	PR.AB139.144
ASK	X	440 / 450 / 460	160	W	PR.AB158.177
<b>BARCO</b>	X	RLM-W8 / MSWU-81E (mit PR70)		A	PR.AB361
BARCO		F85WUXGA		W	PR.AB391
BARCO		F90		A	PR.AB425
<b>BenQ</b>	X	PB 6240/ 8240/ 8250/ 8260/ 8140/ 7100/ 7220	120	S	PR.AB038.181
BenQ	X	PB 8220 / 8230 / 8120	130	S	PR.AB124
BenQ	X	PB 9200 / 9250	160	W	PR.AB158.175
BenQ	X	MP610 / 620 / 720 / 770	130	S	PR.AB251
BenQ		MP612 / 622		A	PR.AB222.282
BenQ		SP 820		W	PR.AB261
BenQ	X	SP 831 / 870			PR.AB014.302
BenQ	X	W6000 / 6500		A	PR.AB305
BenQ	X	MP 626 / 670		A	PR.AB308
BenQ	X	MP515 / 525 / 526 / 575 / 576		A	PR.AB308.311
BenQ	X	SP 890 / 891		A	PR.AB326

BenQ	X	MP772 / 776 / 782 / MX760 / 761 / 810 / 812 / MW811		A	PR.AB330
BenQ		W1000 / MH740 / SH915 / SW916		S	PR.AB139.343
BenQ		SH 963		A	PR.AB389
BenQ		W1070 / MX710 / 711		W	PR.AB409
BenQ		SU922 / SW921		W	PR.AB415
BenQ		MX731 / MW732 / MH733		W	PR.AB004.446
BenQ		LH-702 / 770 / LX701		W/S	PR.AB206.471
BenQ		W1100 / 1200 / SH910		A	PR.AB233.372
<b>Boxlight</b>	X	Home Cinema 20HD	225	W / A	PR.AB069.078
<b>CANON</b>	X	LV 7525 / 7510	210	A / S	PR.AB017
CANON	X	LV-X1 / X2 / S1 / S2	120	A	PR.AB034.052
CANON	X	LV-7545 / 7555 / 7565 / 7575	255	W / A	PR.AB069.098
CANON	X	LV 7350 / 7355	140	S	PR.AB107.186
CANON		LV-5210 / 7210 / 7215 / 7225	125	S	PR.AB126
CANON	X	XEED SX 50		S	PR.AB179
CANON	X	LV 7250 / 7260 / 7265 / 7365	130	W	PR.AB212.230
CANON	X	LV 7255	160	W	PR.AB165.225
CANON	X	XEED X6 /SX60 /600 /700 /WUX10 /SX7	160	A	PR.AB222
CANON	X	SX80 / 800	170	W	PR.AB278
CANON	X	LV7275 /7280 /7285 /7370 /7375 /7380 /7385 /8215 /8300 /8310 /8385		W	PR.AB281.294
CANON	X	LV-8320		W	PR.AB344
CANON	X	WUX4000 / 5000 / 6000 / 6010 / 6500 / WX6000		A	PR.AB363
CANON	X	XEED WUX450/500/520 / WX450/500		W	PR.AB373
CANON		LV-8235UST (Kurzdistanz)		A	PR.AB007.377
CANON	X	LV-WX300 / S300 / X300		W	PR.AB313.387
CANON	X	XEED WUX5000		W	PR.AB412
CANON		LV-WX300UST		W	PR.AB380.423
CANON		LX-MU500 / MW500 / MU500Z		W	PR.AB407
CANON		WUX5800 / 6600 / 6700 / 7000 / 7500		W	PR.AB441
<b>CASIO</b>	X	XJ-M140 / 145 / 150 / 155 / 240 / 245 / 250 / 255		W	PR.AB224.339
CASIO		XJ-H2600 / 2650		A	PR.AB402
CASIO		XJ-V100 / 110 / F100 / 200 / 210		W	PR.AB410
CASIO		XJ-A257		W	PR.AB417
<b>CHRISTIE</b>	X	LW 25 / LX 33 / 35 / 41 / 45	255	S/W	PR.AB069.148
CHRISTIE	X	Vivid LX 20	140	S	PR.AB107.149
CHRISTIE	X	RoadRunner L6 / LW 40 / LX 65	305	S	PR.AB109.147

CHRISTIE	X	Vivid White	390	S	PR50.89.16.150
CHRISTIE	X	DS + 26	120	A	PR.AB226.228
CHRISTIE	X	LW400		W	PR.AB158.314
CHRISTIE	X	LX 400		A	PR.AB328.329
CHRISTIE		DHD670 / DWU670		A	PR.AB301.351
CHRISTIE	X	HD6KM / WU12-K / WU14-M (PR70)		A	PR.AB354
CHRISTIE	X	LWU421 / 501 / 505 / LW555 / LX501 / 505 / 605		S	PR.AB300.362
CHRISTIE	X	LW401 / 551 / DWU951 / DWX951		W	PR.AB359.385
CHRISTIE		LWU601 mit PR70		B	PR.AB426
CHRISTIE		D13HD-HS/WU-HS / D12HD-H/HD-HS/WU-H/WU-HS (mit PR70)		A	PR.AB429
CHRISTIE		DWX600-G		W	PR.AB468
Cinetron		HD-900		A	PR.AB265
DELL	X	5100MP		A	PR.AB284
<b>DELL</b>	X	1800 / 2300 MP / 1409X		A	PR.AB214
<b>Dream Vision</b>		Dream Weaver 2		W	PR.AB137
Dream Vision	X	Dream Bee		A	PR.AB239.268
DigitalProjection		Highlite Laser 12k WUX GA3D / mit PR70		A	PR.AB386
DigitalProjection		E-VisionLaser 8500		A	PR.AB356.422
DigitalProjection		E-Vision 6500WUXGA (PR70)		W	PR.AB432
<b>EIKI</b>		EIP-25		S	PR.AB019.164
EIKI	X	LC-XC1	260	A	PR.AB023
EIKI		LC-X3 / SX3	315	A	PR.AB027
EIKI	X	LC-XM2 / LC-SM3	120	S	PR.AB034
EIKI	X	LC-X985/ X986/ X1000/ X1100/ X50/ 70 / 71	255	A / W	PR.AB069
EIKI	X	LC-UCT1/XT2/XT3	390	S	PR50.00.16.089
EIKI	X	LC-XG 110 / 210	210	S	PR.AB101.188
EIKI	X	LC-XNB3 / NB3 / XNB4	115	S	PR.AB107.070
EIKI	X	LC-X4 / X5		S	PR.AB109.110
EIKI	X	LC-XB 25	125	S	PR.AB156.163
EIKI		EIP 3500 / 1500		A	PR.AB180.231
EIKI	X	LC-X 80		A	PR.AB254
EIKI	X	LC-XG250 / 300 / 400	220	S	PR.AB240.260
EIKI	X	LC-XB31 / 33		S	PR.AB262
EIKI	X	LC-WB40N / XB40 / 41 / 42		W	PR.AB238.261
EIKI		LC-SX6		A	PR.AB264
EIKI	X	EIP-WX5000 / + PR70	360	A	PR.AB213.279

EIKI	X	LC-W5 / X7 / X8 (PR70)		A	PR.AB277.290
EIKI	X	LC-WXL200 / WUL100		S	PR.AB300.333
<b>EPSON</b>		EMP 5600 / 7600 / 7700	215	S / A	PR.AB009
EPSON	X	EMP 8100 / 8150 / 8200 / 9100	230	S	PR.AB010
EPSON	X	EMP 5350 / 7200 / 7250 / 7300 / 7350	210	A	PR.AB010.011
EPSON	X	EMP 50/ 51/ 70/ 71/ 505/ 703/ 710/ 713/ 715	120	S	PR.AB014
EPSON	X	EMP 720 / 730 / 735	85	S	PR.AB014.068
EPSON	X	EMP 600/ 800/ 810/ 820/ 821/ 830/ 835/ 61/ 81	135	S	PR.AB030
EPSON		EMP 5100 / 7100	180	A	PR.AB036
EPSON	X	EMP TS10 / TW100	135	W	PR.AB067
EPSON	X	EMP 30/52/EB-W7/8/10/X9/10/S10/EH-TW450	120	S	PR.AB083
EPSON	X	EMP 53 / 54 / 73 / 74	120	S	PR.AB106
EPSON	X	EMP 7800 / 7850 / 7900 / 7950	170	S	PR.AB118
EPSON	X	EMP 8300 / 9300	240	S	PR.AB119
EPSON	X	EMP S1	150	S	PR.AB120
EPSON	X	EMP TW10	150	S	PR.AB120.131
EPSON	X	EMP TW 500		S	PR.AB198
EPSON	X	EMP TW 200	155	S	PR.AB160
EPSON	X	EMP 740 / 745 / 732 / 750 / 755 / 760 / 765	120	A	PR.AB014.178
EPSON	X	EMP62/82/83/84/85/S3/S4/S5/X3/X5/500/550 EMP822/824/825/826/EB1830/1860/1880/1900/1 910/1915/1920/1925/1935/1945/1954/1955/ 1964/1965/ EB95/96V/ 900/905/910/915/925/ 1970/1975/1980/1985/2155/2245/2250/2255/ 2265	95	W	PR.AB201
EPSON	X	EMP TW520 / 600 / 620 / 700 / 1000 / 2000 / EH- TW5900 / 6000 / 6600		W	PR.AB205
EPSON	X	EMP 1700 / 1705 / 1707 / 1710 / 1715 / 1717		W	PR.AB232
EPSON	X	EMP 6000 / 6010 / 6100 / 6110	170	W/S	PR.AB242
EPSON	X	EMP 1810 /1815 /1825 / EB-W16 / TW510 / 550		W	PR.AB246
EPSON	X	EMP EH-TW420 / EB-W6 / S6 / X6		W	PR.AB201
EPSON	X	EMP 400 /EB-W16 / 425 / 435 /EH-TW510 / 550	135	S	PR.AB270
EPSON	X	EB-G5100 / 5200 / 5300 / 5350 /5450 /5510 / 5520 / 5530 / 5535 / 5600 / 5650 / 5750 / 5950 / 4550 / 4650 / 4750 / 4850 / 4855 / 4950 / 4955 / 6050 / 6150 / 6250 / 6350 / 6450 / 6550 / 6650 / 6750 / 6800 / 6900 / 7000 / 7200 / 7400 / 7500 / 7800 / 7900 / L510 / 610 / 615	185	W	PR.AB272
EPSON	X	L610		W	PR.AB272
EPSON	X	EB-1720 / 1725 / 1730 / 1735	101	A	PR.AB276
EPSON	X	EH-TW2800/2900/3000/3200/4400/7300 8200W/8300/9000W/9200W/9300/9400	210	W	PR.AB288

EPSON	X	EH-TW3500/3800/4000/4500/5000/5500 /5800/5900/6000/7200/7300/8200/8300/9000 9200/9300/9400	210	A	PR.AB288
EPSON	X	EB-Z8050/ 8000/ 8350/ 8355/ 8450/ 8455/ 10'000/ 10'005		W/A	PR.AB309
EPSON	X	EB1750 /1751 /1760/ 1761/ 1770/ 1771/ 1775/ 1776/ 1780/ 1781/ 1785/ 1795		A	PR.AB319
EPSON	X	EB97/98/940/945/950/955/965/980/990/2247/ 2142 / X20/21/25/31/36/42/300/350/400/450 S17/21/31/300 / W18/22/31/32 / U04/05/32/42 U130/140 / EH-TW5200 / 5210 / 5300 / 4350		S	PR.AB380
EPSON		EH-LS 10'000 / 9'600		A	PR.AB398
EPSON		EB-520 / 525 / 530 / 535 / 536		W	PR.AB408
EPSON		LV-WX300UST		W	PR.AB380.423
EPSON		EB-L1100U / 120 0/ 1300 / 1405 / 1500 / 1505 / 1510 / 1515 / 1710 / 1750 / 1755		W	PR.AB418
EPSON		EH-LS100 / EB1470U / 710U / 700U Kurzdistanz		A/W	PR.AB434
EPSON		EB1400 / 1410 / 1420 / 1430 / 1440 / 1460		W	PR.AB437
HITACHI	X	CP-X320W / 325 / 380 / 220 / 225 / 275	100	S	PR.AB031
HITACHI	X	CP-X980W / X985W / 970	200	S	PR.AB032
HITACHI	X	CP-SX5500 / 5600	180	S	PR.AB041
HITACHI	X	CP-X430W	130	A	PR.AB127.129
HITACHI	X	CP-X880 / 885	160	S	PR.AB157
HITACHI	X	CP-X505/605/608/615/625/SX635/X809 / CP- X1200/1250/1350	160	W	PR.AB158
HITACHI	X	CP-X 440 / 443 / 444 / 445	130	S	PR.AB197.202
HITACHI	X	CP-X327/328/X250/260/265/268/ EX-X10/12	120	S	PR.AB159
HITACHI	X	PJ-TX300 / 200		A	PR.AB138.249
HITACHI		CP-X345		S	PR.AB252
HITACHI	X	CPX201/206/300/305/306/308 WX3010/3011/4011/4014/3015		W	PR.AB257
HITACHI	X	CP-X400/401/410/417/450/X2510/2010 CP- X201/206/300/305/306/308		W	PR.AB257
HITACHI	X	CP-X10'000 / WX11'000 / SX12'000		A	PR.AB168.293
HITACHI	X	CP-A100 / Kurzdistanz		B	PR.AB293
HITACHI		CP-X4020 / 4021 / 4022 / 5021 / 5022		W	PR.AB312
HITACHI		CP-AW100N		A	PR.AB324
HITACHI	X	WUX 645		S	PR.AB328
HITACHI	X	CP-X8150 / 8160 / WX8250 / 8255 / SX8350 / WU8440 / 8450 / 8460 / 8600 / 8700 / 9410 / HD9950		W/A	PR.AB359
HITACHI	X	CP-X3030WN / 2530		W	PR.AB378
HITACHI	X	CP-EW250/300 / EX250/300/400		W	PR.AB390
HITACHI	X	CP-WU5500/5505 / WX5500 / X5550		W	PR.AB414

HITACHI		LP-WU6500		W	PR.AB435
HITACHI		LP-WU6600		W	PR.AB470
<b>HP</b>	X	VP 6110 / 6120 / XP7010 / 7030	140	S	PR.AB130.141
HP		XP 8010 / 8020	180	S	PR.AB134
HP	X	MP 3220 / 3222 / XP 31 / 21	125	A	PR.AB140.204
HP		VP 6210 / 6220	100	S	PR.AB259
<b>IBM</b>	X	Conference / iL 2220	145	S	PR.AB037.048
IBM	X	iL V 200	170	S	PR.AB044.056
<b>IN FOCUS</b>	X	LP 690	170	A	PR.AB002.073
IN FOCUS	X	LP-770	195	A	PR.AB007
IN FOCUS		LP-750 / 755	200	A	PR.AB012
IN FOCUS	X	LP 630	145	S	PR.AB033
IN FOCUS	X	LP 350 / LP 340	145	S	PR.AB037
IN FOCUS	X	LP 730	205	A	PR.AB039
IN FOCUS	X	LP 790	200	A	PR.AB040
IN FOCUS	X	LS 110 / LP530 / LP500	170	S	PR.AB044
IN FOCUS		LP 280 / 290	110	A	PR.AB046
IN FOCUS	X	LP650 / SP5700 / SP7200 / 7205 / 7210	170	S	PR.AB082
IN FOCUS	X	LP 240 / 250 / 260	160	S	PR.AB091
IN FOCUS	X	X1 / X2 / X3 / SP 4800 / 4805	160	S	PR.AB095
IN FOCUS	X	LP 600	135	S	PR.AB103.169
IN FOCUS	X	LP 820	150	S	PR.AB135
IN FOCUS	X	LP 640 / 540 / SP5000	150	S	PR.AB139
IN FOCUS		LP1200		A	PR.AB145
IN FOCUS	X	LP 840 / 850 / 860	160	W	PR.AB158.174
IN FOCUS	X	IN 42 / 5102 / 5104 / 5106 / 5110		W	PR.AB328.235
IN FOCUS	X	IN 72 / 74 / 76 / 78EX	170	A	PR.AB229
IN FOCUS	X	IN 24 / 26 / 2102 / 2104 / 2106	125	S	PR.AB044.237
IN FOCUS	X	IN32 /34 /35 /36 /37 /A3100 /3102 /3104 /3106 /3180 /3182 /3184 /3186 /3200 /3280 /3300 /3380	120	A	PR.AB269
IN FOCUS		IN 5502 / 5504 / 5532 / 5534		A	PR.AB301
IN FOCUS	X	IN 2112/ 2114/ 2116/ 3114/ 3116	130	A	PR.AB306
IN FOCUS	X	IN5300 / 5302 / 5304		A	PR.AB325
IN FOCUS	X	IN5312 / 5314 / 5316 / 5318		A	PR.AB350
IN FOCUS	X	IN5122 / 5124		A	PR.AB312.360
IN FOCUS	X	IN3118HD		S/A	PR.AB139.367

IN FOCUS		IN3120 / 3124 / 3126 / 3128		A	PR.AB371
IN FOCUS		IN2124 / 2126 / 2128		A	PR.AB370
IN FOCUS	X	IN5132 / 5134 / 5135 / 5142 / 5144 / 5145		A	PR.AB359.384
IN FOCUS		IN3134a / 3136a / 3138HDa		A	PR.AB394
<b>JVC</b>	X	LX-D3000Z	215	S	PR.AB009.016
JVC		LX-D 1020	210	S	PR.AB011.055
JVC		DLA G 3010 Z	185	S	PR.AB022
JVC	X	DLA M 2000 L	200	A	PR.AB025
JVC		DLA-15 / DLA 11	260	S	PR.AB035
JVC	X	DLA-SX21 / HX1 / HX2 / HD2KE	190	A	PR.AB079
JVC	X	DLA-HD10 / 11 / 12 / + PR70		A	PR.AB213
JVC	X	DLA-HD1 / 100	220	A	PR.AB239
JVC	X	DLA-RS10 /15 /20 /25 /HD350 /550 /750 /950	225	A	PR.AB286
JVC	X	DLA-RS40/46/48/50/56/60/66/ X3WE/BE/ X9BE/ X7BE/ F110/ X500/ 700/ 900/ 30/ 35 / RS400 / 500 / 620	234	N/W	PR.AB322
<b>LIESEGANG</b>	X	DV 455		S	PR.AB159.111
<b>LIESEGANG</b>	X	DV 480 / 481 / 483 / 486		S	PR.AB299
<b>MARANTZ</b>		VP-12S3	250	S	PR.AB151
<b>mitsubishi</b>	X	X 300	195	A	PR.AB007.063
MITSUBISHI	X	XL 25U / SL25 / XL30	170	S	PR.AB118.171
MITSUBISHI	X	XD 400/450/460/480/490 / EX100U / HC100/900/910/3000/3100	135	A	PR.AB172
MITSUBISHI	X	XL5900 / 5950 / 6500 / 6600 / WL6700 / FL7000	230	W	PR.AB173
MITSUBISHI	X	XD1000 / 2000 / 3200 / WD3300		W	PR.AB217
MITSUBISHI	X	XD 205U / 420 / 435 / 470		W	PR.AB224
MITSUBISHI	X	XL 550U / 650 / 1510 / 1550 / HL650 / WL639 / 2550 / 2650 / 2750 / 2850 / HC5000		S/W	PR.AB236
MITSUBISHI	X	XD 300U	125	A	PR.AB233
MITSUBISHI	X	XD 500U / 510 / DW500 / 510		S	PR.AB271
MITSUBISHI	X	XD250U/280/XD600/FD630/ HC3200/3800/3900/4000/WD385/570/620/720 XD375/550/560/700 / UD740		W/A	PR.AB295
MITSUBISHI	X	EW-230U /270 /EX200 /240		W	PR.AB313
MITSUBISHI		WD8200 /8600 /8700 /UD8350 /8400 /8850 /8900		W	PR.AB336
MITSUBISHI	X	XL7000/ 7100/ WL7050/ 7200 / UL7400		W	PR.AB353
MITSUBISHI		HC-6500 / 7000		A	PR.AB374
<b>NEC</b>	X	MT 1050	180	A	PR.AB021
NEC		GT 1150	260	A	PR.AB029
NEC	X	LT 155 / 156 / 157 / 158	145	S	PR.AB042



NEC		VT 650 / 540 / 440	110	S	PR.AB045
NEC	X	MT 1060 / 1065 / MT860 / 1075	200	S	PR.AB080
NEC	X	LT 220 / 240 / 260 / HT 1000 / 1100	160	S/W	PR.AB085
NEC	X	LT 245 / 265 / HT 1000 / 1100	160	W/S	PR.AB085.166
NEC	X	VT 46 / 660 / 560 / 460	125	S	PR.AB103
NEC	X	VT 770	140	S	PR.AB136
NEC	X	VT47 / 470 / 570 / 670 / 676 / LT280 / 380	160	W	PR.AB165
NEC	X	GT 5000 / 6000	300	S	PR.AB167
NEC	X	VT 48/58/480/580/590/595/695/700/800	130	W	PR.AB212
NEC	X	WT 600 / 610 / 615		A	PR.AB168
NEC	X	HT410 / 510 / LT180	150	W	PR.AB182
NEC	X	LT 25 / 30 / 35	130	W	PR.AB215
NEC	X	NP1000 /2000 /1150 /1250 /2150 /2200 /2250 /3150 /3151 /3250	175	W	PR.AB223
NEC		NP 40 / 43 / 50 / 54 / 60 / 61 / 64	110	S	PR.AB243
NEC	X	NP 100		W/A	PR.AB241.273
NEC	X	NP 4000 / 4100		W	PR.AB245
NEC	X	NP901 / 905	135	W	PR.AB274
NEC	X	NP 400 / 410 / 500 / 510 / 600 / 610		W	PR.AB281
NEC	X	NP-M230X / 260W/X / 300W/X / 350X / 420X / P350X / 401 / 420X / 451 / M501 / 361 / 311 / 271 / 362 / 363 / 322 / 323 / 282 / 402 / 352 / 253 / 302 / 303 / 332 / 333 / 403 ME301/331/361/401 / <b>P502H/W / 452H/W / P554U / V302H</b>		W	PR.AB321
NEC	X	NP-PA500U/X /522/ 550W/ 571/ 572/ 600X/ 622/ 722 / PA522 / <b>P502WL/HL / 452WL/HL</b> PA703W /723U /803U /853W /903X /703 /723 /803 /853 /903	200	W	PR.AB341
NEC		NP-PX602 / 750 / 700 / 800 / 803 / 1004		A	PR.AB356
NEC		NC 1100L-A		A	PR.AB399
NEC	X	PA653UL / mit PR70		A	PR.AB433
NEC	X	P525UL / WL		W	PR.AB445
NEC		ME382U / 342U / 372W / 402X / MC382W / 332W / 422X / 372X / MC342X / 302X		W	PR.AB469
<b>OPTOMA</b>		EzPro 737 / 738 / 739	125	A	PR.AB140
OPTOMA	X	EP 910 / H78		S/A	PR.AB244
OPTOMA	X	EP 758 / 781		S	PR.AB184.267
OPTOMA	X	EP 776		S	PR.AB001.303
OPTOMA	X	EX 779 / HD1017		S	PR.AB139.364
OPTOMA		HD33 / 300		S/W	PR.AB368
OPTOMA		W401 / EX615/762 / EW615 / EH300 / DH1011 / 131X / HD25/30		A	PR.AB241.376

OPTOMA		EX 765		A	PR.AB381
OPTOMA		EH 501		A	PR.AB393
OPTOMA		ZH400UST/420UST / EH320UST/330UST		A/W	PR.AB442
<b>PANASONIC</b>		PT-L 797 / 597	240	A	PR.AB003
PANASONIC	X	PT-L 557 / 757 / 758 / 759	165	A	PR.AB004
PANASONIC	X	PT-L 501 / 701 / 711 / 712	155	A	PR.AB013
PANASONIC	X	PT-L 6500E / 6600E	265	S	PR.AB019
PANASONIC	X	PT-LC 50E	110	S	PR.AB020
PANASONIC	X	PT-AE100E / PT-LC75E / PT-LC55E	110	S	PR.AB038
PANASONIC	X	PT-AE300E / 200 / 500	140	S	PR.AB038
PANASONIC	X	PT-L730NTE / 720E / 520E	170	S	PR.AB071
PANASONIC	X	PT-L750 / 780 / 785	205	S	PR.AB072
PANASONIC		PT-D7500E / 7600E / 7700 / DW7000	270	A	PR.AB104
PANASONIC	X	PT-LC 76 / LC 56 / LC 80 / LB 10 / 20	120	S	PR.AB112
PANASONIC	X	PT-L 735E	180	S	PR.AB122
PANASONIC	X	PT-AE700 / 900	150	S	PR.AB170
PANASONIC	X	PT-P1	100	S	PR.AB139.220
PANASONIC	X	PL-LB 30 / 55 / 60	120	S	PR.AB197
PANASONIC	X	PT-LB 50 / 51	110	S	PR.AB219
PANASONIC	X	PT-D3500		A	PR.AB211
PANASONIC	X	PT-D4000/ 5500/ 5600/ 5700/ 6000/ 6300/ 6700/ 6710 / DW5000/ 5100 / DW640/ 730/ 750 / DX610/ 800/820 / DZ680/ 770/ 780 / RZ570	225	A/W	PR.AB183
PANASONIC	X	PT-AX 100 / 200		W	PR.AB234
PANASONIC	X	PT-F 100 / 200 /300 / FW100 / 300 / FX400 / FW430	160	W	PR.AB248
PANASONIC	X	PT-LB75 / 78 / 80 / 90 / LW80	115	S	PR.AB275
PANASONIC	X	PT-AE 2000 / 3000 / 4000 / 7000 / 8000 / AT5000 / 6000 / AR100 / AH1000 / LZ370	180	A	PR.AB280
PANASONIC	X	PT-D10'000E /12'000 /DW10'000 / DW100 mit PR70.16		A	PR.AB285
PANASONIC	X	PT-DX500 / DW530 / DZ570	320	W	PR.AB334
PANASONIC	X	PT-LB1 / 2 / 3	100	W	PR.AB342
PANASONIC	X	PT-VX400E / VW330		W	PR.AB344.349
PANASONIC	X	PT-DW11/8300/8700/90/ DS12/8500/ DZ10/13/110X/ DS12/100X / PR50 oder PR70		A	PR.AB348
PANASONIC	X	PT-EZ570/580/770 / EW530/540/630/640/730 / EX500/510/600/610/800		W/S	PR.AB300.358
PANASONIC		PT-DW17 / DS20 / DZ21 7 RZ12/21 / RS11/20 / RQ13/22 (mit PR70)		A	PR.AB357

PANASONIC	X	PT-VW431/ 430/ 435/ VX500/ 505		W	PR.AB366
PANASONIC	X	PT-RW330 / RZ370 / 470 / RW430		A/W	PR.AB369
PANASONIC		PT-DZ870 / DW830 / DX100		A	PR.AB375
PANASONIC	X	PT-VW530 /535 / VZ570 / 575 / 585 / VX600 / 605 / 610 / 615		W	PR.AB388
PANASONIC	X	PT-RZ660/670/770/970 / RW620/630/730/930/ RX110 / RZ110/120		A	PR.AB392
PANASONIC		PT-VW340/345/350/355 / VX410/415/420/425		W	PR.AB396
PANASONIC	X	PT-EZ590 / EW550 / 650 / EX520 / 620 / FW530 / FZ570 / FX500		W	PR.AB300.411
PANASONIC		PT-TX410		W	PR.AB431
PANASONIC		PT-MZ570 / 670 / 770 / MW530 / 630		W	PR.AB440
PANASONIC		PT-RQ32KEJ / 83 kg		A	PR.AB438
PANASONIC		PT-VMZ40 / 50 / VMW50		A	PR.AB467
<b>PHILIPS</b>		Hopper XG20	150	S	PR.AB028
PHILIPS	X	ProScreen PXG 30	210	S	PR.AB101.113
<b>PLUS</b>		U2- X2000 / U2-1200	170	S	PR.AB081
PLUS		U4- 112		S	PR.AB044.198
<b>Projctiondesigne</b>	X	F1+ / M25		A	PR.AB002.192
Projektion Designe	X	EVO 2 SX+/F20 SX+medical/M20/F22	120	A	PR.AB226
Projektion Designe	X	1080 / F3 / F30 / 32 / 35		S	PR.AB227
<b>PROXIMA</b>	X	DP 6150 / 6100 / 6155 / 6105	170	A	PR.AB002.065
PROXIMA		DP 9210-IE	210	A	PR.AB005
PROXIMA	X	DP 9250 / 9260	210	S	PR.AB017.115
PROXIMA	X	DP 9280	260	A	PR.AB023.059
PROXIMA	X	DP 8000	200	A	PR.AB040.048
PROXIMA	X	DP 9270	225	A / W	PR.AB069.077
PROXIMA	X	DP 2000 X	160	S	PR.AB091.092
<b>REVOX</b>	X	M 710 Re:ception lcd project	180	A	PR.AB146
<b>SAMSUNG</b>		SP-F10M		W	PR.AB327
SAMSUNG	X	SP-A600		A	PR.AB332
<b>SANYO</b>	X	PLC-XP30	260	A	PR.AB023.060
SANYO		PLC-XF12N	315	A	PR.AB027.061
SANYO	X	PLC-XW20 / SW20	120	S	PR.AB034.108
SANYO	X	PLC-XP40/41/45/46/51/55/56/57 / PLV-70/80	225	A	PR.AB069.076
SANYO	X	PLC-XF40 / 41 / 42 / 45 / UF10 / 15 / HD10	390	S	PR.AB089.090
SANYO	X	PLV-Z1	120	A	PR.AB096
SANYO	X	PLC-XT10 / XT15 / XT16	210	S	PR.AB101
SANYO	X	PLC-XU30/31/32/33/35/37/38 / SU30/32	140	S	PR.AB107

SANYO	X	PLC-XU40 / 45 / 46 / SU40 / SL15	140	S	PR.AB107
SANYO	X	PLC-XF30 / 31 / 35 / EF30 / 31 / WF10	305	S	PR.AB109
SANYO	X	PLV-Z2 /Z3 /Z4 /Z5 /Z2000 /4000	125	A/S	PR.AB138
SANYO	X	PLC-XC10	140	S	PR.AB154
SANYO	X	PLC-SW30	105	S	PR.AB155
SANYO	X	PLC-XL20/ SL20/ SU50/ XU48/50/51/55/56/58	125	S	PR.AB156
SANYO	X	PLC-XU83 / 86 / 70 / 73	140	S	PR.AB221
SANYO	X	PLC-XT20 / 21 / 25 / 30 / 35 / ET30 / XTC50L / WTC500	220	S	PR.AB240
SANYO	X	XU100 /101 /105 /106 /110 /111 /115 /116 WXU30 /700	116/136	W	PR.AB238
SANYO	X	PLC-XU75 / 78		S	PR.AB262.263
SANYO	X	PLV-WF20 / + PR70		A	PR.AB277
SANYO	X	PLC-XU305 / 355		W	PR.AB205.298
SANYO	X	PLC-XM100 / 150 / WM4500 / 5500 / ZM5000		S	PR.AB300
SANYO	X	PDG - DWL100		A	PR.AB307
SANYO	X	PLC-XP100 / 200		A	PR.AB254.318
SANYO	X	PLC XP20E / 21E / 10	210	S	PR.AB017.102
SANYO	X	PLC-XU4000 / 4001		W	PR.AB344.352
SANYO	X	PDG-DHT100 / 7000 / 8000L		A	PR.AB346
<b>SHARP</b>	X	XG NV-33X	210	S	PR.AB018
SHARP	X	XV-Z 200E		A	PR.AB046.191
SHARP	X	XG-NV6XE / XG-P10XE / XG-P25	230	S	PR.AB066
SHARP	X	XG-C50 / C55 / PG-C45	150	A	PR.AB116
SHARP	X	XG-MB70 / 60	140	S	PR.AB180
SHARP	X	PG-A20X	115	S	PR.AB195
SHARP		PG-F212X / 262 / 312		A	PR.AB152.310
SHARP		PG-M20S		S	PR.AB338
<b>SIM 2</b>		Domino		W	PR.AB194
<b>SONY</b>	X	VPL-PX20 / 21 / 30 / 31 / 32	175	S	PR.AB001
SONY	X	VPL-VW10 HT / VW11 HT / VW 12	215	S	PR.AB001
SONY	X	VPL-CX 10 / CS 10 / CX 11	125	S	PR.AB015
SONY	X	VPL-FX 50	225	S	PR.AB024
SONY	X	VPL-PX 15 / PX10 / PS10 / PX11	150	S	PR.AB026
SONY	X	VPL-PX40 / PX35 / PX41	170	S	PR.AB084
SONY	X	VPL-HS10 / HS20 / HS50 / 60 / VW60	170	S	PR.AB247.086
SONY	X	VPL-V500	220	A	PR.AB117
SONY	X	VPL-CS6 / CX6 / EX1 / ES2 / CS7	120	S	PR.AB153

SONY	X	VPL-CX 70 / 75 / 76 / 80 / 85	110	S	PR.AB196
SONY	X	VPL-CX100/120/125/150/155 / 61/63/80/85/86 AW10/15 / CW125		A	PR.AB253
SONY	X	VPL FE40/FX40/41/ FW41/ S900/ VW80/85/ HW10/ 40/55/65 / FH30/31/36/ FX30/35/37/ FHZ55 / VW1000/1100/320/350/360/365/500/520/550 VW665/760/260/270	180	A	PR.AB247
SONY	X	VPL-EX 4		A	PR.AB255
SONY	X	VPL-FW300 / FX500 / FH500 / FHZ700 FHZ90L / 120L		A	PR.AB297
SONY	X	VPL-EX5 / 50 / 7 / 70 / EW5 / 7 / ES5		W	PR.AB331
SONY	X	VPL-CW255 / 275 / 276 / CX235		W	PR.AB355
SONY	X	EW246 / 226 / 255 / EX222 / 226 / 242 / EX246 / 272 / 276		W	PR.AB383
SONY	X	VPL-FHZ57 / 60 / 61 / 65 / 66 / FH60 / 65		A	PR.AB400
SONY	X	VPL-CH300 / 350 / 355 / 375		W	PR.AB401
SONY		VPL-EW315 / 345 / 348 / EX315 / 345		W	PR.AB405
SONY		VPL-VW5000		A	PR.AB413
SONY	X	VPL-PHZ10 / PRZ10		W/A	PR.AB428
SONY		VPL-EW435 / 455 / 575 / 578		W	PR.AB205.430
<b>TOSHIBA</b>		TLP-T80 / 90 / 98 / S80 / MT200 / MT400		S	PR.AB187
TOSHIBA	X	TAIS TDP-T1 / TDP-S2	145	S	PR.AB037.057
TOSHIBA	X	TAIS TDP T3 / TDP-S3	170	S	PR.AB044.058
TOSHIBA	X	TDP-MT5	170	S	PR.AB044.093
TOSHIBA	X	TLP-X4100	255	A / W	PR.AB069.097
TOSHIBA	x	TDP-MT7	150	S	PR.AB074
TOSHIBA	X	TDP-MT8U	170	S	PR.AB082.094
TOSHIBA	X	TDP-T400 / 500 / 700 / 520 / 620 / 720	135	S	PR.AB087
TOSHIBA	X	MT 100	160	S	PR.AB095.143
TOSHIBA	X	TDP-D1 / D2	95	S	PR.AB105
TOSHIBA	X	TLP 250 / 260 / 261 / 560 / 561 / MT4	155	S	PR.AB114
TOSHIBA	X	TLP-S10/30/40/T50/60/70/95/100/EX20/EW25 / T95/T100/TW100	100	S/A	PR.AB125
TOSHIBA	X	TLP-X100/200/WX200 /TDP-T360/420/TW420		A	PR.AB125.287
TOSHIBA	X	TDP-MT 500	150	S	PR.AB130
TOSHIBA	X	TLP 380 / 780 / 790 / 791	150	S	PR.AB133
TOSHIBA	X	TLP-X 4500	160	W	PR.AB158.176
TOSHIBA		TLP 670 / 671 / 680 / 681		S	PR.AB190
TOSHIBA	X	TDP S8 / T8 / T9		A	PR.AB214.208
TOSHIBA	X	TDP MT 700	170	S	PR.AB207
TOSHIBA	X	TDP T250 / TW300 / 350	160	S	PR.AB206

TOSHIBA	X	TDP S20 / 25 / 35 / SC35 / T30 / 40 / 45	140	S	PR.AB210
<b>VIVITEK</b>	X	D950 / 952 / 963 / 966 / 967 / 968 / DU978		W/A	PR.AB139.365
VIVITEK	X	D-8800 / mit PR70		A	PR.AB356.382
VIVITEK		D863 / 865 / 867 / 910 / 912 / H1180 / 1185 / 1186 / 1188		W	PR.AB394.395
VIVITEK		DH558 / 559		W	PR.AB308.421
VIVITEK		DX4630 / DW4650 / DH4661 / DU4671		W	PR.AB435.436
VIVITEK		DH-765Z-UST		A	PR.AB007.444
<b>ViewSonic</b>		Pro8200 / 8300 / 8400 / 8520 / 8600		A	PR.AB371.416
ViewSonic	X	PJD6241		A	PR.AB337